Bedienungsanleitung
HOLZKOHLENGRILL „EL MONTE“

Deluxe Kugelgrill mit Rollen

Version 2013/

Art. Nr. 1032N

P130228_TEPRO_ELMONTE_1032N_A5_Kohle_20131007.indd 1 7/10/13 2:43 PM


10
14
1
17
13
18
15
16
19
2
6
9
3
7
4
5
11
12
8

Inhalt

Bevor Sie das Gerät benutzen **4**

Lieferumfang **4**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch **4**

Zu Ihrer Sicherheit ..... **5 - 7**
- Signalsymbole 5
- Sicherheitshinweise ..... 5 - 7

Montage ..... **7 - 8**
- Vorbereitung 7
- Benötigtes Werkzeug 7
- Grill zusammenbauen ..... 7 - 8

Grill aufstellen **8**

Vor dem Grillen **8**

Bedienung **9**

Wartung und Reinigung ..... **9 - 10**

Entsorgung **10**

Konformitätserklärung **10**

Technische Daten **10**

Garantie **11**

Service **11**

Inverkehrbringer **11**

Bevor Sie das Gerät benutzen

Prüfen Sie nach dem Auspacken sowie vor jedem Gebrauch, ob der Artikel Schäden aufweist.

Sollte dies der Fall sein, benutzen Sie den Artikel nicht, sondern benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze!

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

Heben Sie die Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

Lieferumfang

1 Deckel (1)
1 Feuerschale (2)
2 Radbein, kurz (3)
2 Standbein, lang (4)
1 Ascheauffangbehälter (5)
3 Seitenverkleidung (6)
1 Rahmen für Ascheauffangbehälter (7)
1 Gitterablage (8)
1 Feuerschalengriff (9)
1 Deckelgriff (10)
2 Rad (11)
2 Radkappe (12)
1 Deckelhalterung (13)
1 Lüftungsscheibe (14)
1 Grillrost (15)
1 Holzkohlerost (16)
1 Seitenablage (17)
2 Ablageträger (18)
1 Gewürzgestell (19)

8 Schraube M6x12 (A)
20 Mutter M6 (B)
14 Unterlegscheibe für M6 (C)
2 Sicherungsmutter M8 (D)
2 Schraube M5x10 (E)
2 Mutter M5 (F)
8 Schraube M6x35 (G)
2 Hutmutter M6 (H)

Bitte prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist. Sollte ein Teil fehlen oder defekt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Reklamationen nach erfolgter oder angefangener Montage hinsichtlich Beschädigung oder fehlender Teile werden nicht anerkannt.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Grill dient zum Erhitzen, Garen und Grillen von Speisen.

Der Grill ist ausschließlich zur Verwendung im Freien geeignet und nur zur Verwendung im privaten Bereich bestimmt.

Verwenden Sie den Artikel nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

P130228_TEPRO_ELMONTE_1032N_A5_Kohle_20131007.indd 4 7/10/13 2:43 PM

Zu Ihrer Sicherheit

Signalsymbole

Gefahr Hohes Risiko!

Missachtung der Warnung kann zu Schäden für Leib und Leben führen.

Achtung Mittleres Risiko!

Missachtung der Warnung kann Sachschäden verursachen.

Vorsicht Geringes Risiko!

Sachverhalte, die beim Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

Sicherheitshinweise

Gefahr Brandgefahr!

Die glühende Holzkohle und Teile des Grills werden während des Betriebs sehr heiß und können Brände entfachen.

– Grundsätzlich einen Feuerlöscher und einen Erste-Hilfe-Kasten bereithalten und auf den Fall eines Unfalls oder Feuers vorbereitet sein.
– Grill auf eine ebene, waagerechte, sichere, hitzeunempfindliche und saubere Oberfläche stellen.
– Grill so aufstellen, dass er mindestens 1 m entfernt von leicht entzündlichen Materialien wie z.B. Markisen, Holzterrassen oder Möbeln steht.
– Grill während des Betriebs nicht transportieren.
– Kohle nur im windgeschützten Bereich anzünden.
– Grill mit max. 2,5 kg Holzkohle / Holzkohlenbriketts befüllen.
– Einige Nahrungsmittel erzeugen brennbare Fette und Säfte. Grill regelmäßig reinigen, am besten nach jedem Gebrauch.
– Asche erst auskippen, wenn die Holzkohle vollständig ausgebrannt und abgekühlt ist.
– Grill während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt lassen.

Gefahr Verbrennungs- und Unfallgefahr!

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/ oder mangels Wissen benutzt zu werden.

– Diesen Personenkreis auf die Gefahren des Geräts hinweisen und durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigen.
– Jegliche Änderungen an dem Produkt stellen eine große Sicherheitsgefahr dar und sind verboten. Selbst keine unzulässigen Eingriffe vornehmen. Bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen am Grill an unsere Servicestelle oder an einen Fachmann vor Ort wenden.
– Kinder und Haustiere vom Gerät fernhalten.

Der Grill, die darin befindliche Kohle und das Grillgut werden während des Betriebs sehr heiß, so dass jeder Kontakt damit zu schwersten Verbrennungen führen kann.

– Ausreichenden Abstand zu heißen Teilen halten, da jeder Kontakt zu schwersten Verbrennungen führen kann.

P130228_TEPRO_ELMONTE_1032N_A5_Kohle_20131007.indd 5 7/10/13 2:43 PM

– Zum Grillen immer Grill- oder Küchenhandschuhe tragen.
– Nur langstielige Grillwerkzeuge mit hitzebeständigen Griffen verwenden.
– Keine Kleidung mit weiten Ärmeln tragen.
– Nur trockene Anzünder oder spezielle Grill-Flüssiganzünder entsprechend der EN 1860-3 als Anzündhilfe benutzen.
– Grill vor dem Reinigen bzw. Wegstellen vollständig abkühlen lassen.

Gefahr Verpuffungsgefahr!

Entzündliche Flüssigkeiten, die in die Flammen gegossen werden, bilden Stichflammen oder Verpuffungen.

– Niemals Zündflüssigkeit wie Benzin oder Spiritus verwenden.
– Auch keine mit Zündflüssigkeit getränkten Kohlestücke auf die Glut geben.

Gefahr Vergiftungsgefahr!

Beim Verbrennen von Holzkohle, Grillbriketts etc. bildet sich Kohlenmonoxyd. Dieses Gas ist geruchlos und kann in geschlossenen Räumen tödlich sein!

– Grill ausschließlich im Freien betreiben.

Gefahr Gesundheitsgefahr!

Verwenden Sie keine Farblösemittel oder Verdünner, um Flecken zu entfernen. Diese sind gesundheitsschädlich und dürfen nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

Gefahr Gefahren für Kinder!

Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und darin ersticken.

– Lassen Sie Kinder nicht mit den Verpackungsfolien spielen.
– Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Montageteile in den Mund nehmen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken.

Gefahr Verletzungsgefahr

Am Grill und an den Einzelteilen befinden sich zum Teil scharfe Kanten.

– Mit den Einzelteilen des Grills vorsichtig umgehen, damit Unfälle bzw. Verletzungen während des Aufbaus und des Betriebes vermieden werden. Gegebenenfalls Schutzhandschuhe tragen.
– Den Grill nicht in der Nähe von Eingängen oder viel begangenen Zonen aufstellen.
– Während des Grillens immer größte Sorgfalt ausüben. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
– Seien Sie stets aufmerksam und achten Sie immer darauf, was Sie tun. Das Produkt nicht benutzen, wenn Sie unkonzentriert oder müde sind bzw. unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Bereits ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Produktes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

P130228_TEPRO_ELMONTE_1032N_A5_Kohle_20131007.indd 6 7/10/13 2:43 PM

Achtung Beschädigungsgefahr!

Während des Gebrauchs können sich die Verschraubungen allmählich lockern und die Stabilität des Grills beeinträchtigen.

– Prüfen Sie die Festigkeit der Schrauben vor jedem Gebrauch. Ziehen Sie ggf. alle Schrauben noch einmal nach, um einen festen Stand zu gewährleisten.

Achtung Beschädigungsgefahr!

Verwenden sie keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuerpads, da diese die Oberflächen angreifen und Scheuerspuren hinterlassen.

Montage

Vorbereitung

Gefahr Verletzungsgefahr!

Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Problemen und Gefahren bei der Verwendung des Grills führen.

– Befolgen Sie alle hier aufgeführten Montageanweisungen.

1. Lesen Sie sich die Montageanweisungen zunächst vollständig durch.
2. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für die Montage und schaffen Sie eine ebene Arbeitsfläche von zwei bis drei Quadratmetern.
3. Eventuell sind Kleinteile wie etwa Griffe bereits vormontiert.

Benötigtes Werkzeug

1 x Kreuzschlitzschraubendreher

1 x 10er Maul- / Steckschlüssel für die Muttern M6

1 x 8er Maul- / Steckschlüssel für die Muttern M5

Alternativ können Sie statt der Schlüssel auch eine Zange zum Festhalten der Muttern verwenden.

Grill zusammenbauen

1. Befestigen Sie die Lüftungsscheibe (14) mit 1 Schraube (E) und 1 Mutter (F) auf dem Deckel (1).

   HINWEIS: Die Schraube darf nicht zu fest angezogen werden! Die Lüftungsscheibe muss sich bewegen lassen!
2. Den Deckelgriff (10) und die Deckelhalterung (13) mit Unterlegscheiben (C) und Muttern (B) am Deckel (1) befestigen.
3. Befestigen Sie den Rahmen für Ascheauffangbehälter (7) mit Schrauben (E) und Muttern (F) an der äußeren Unterseite der Feuerschale (2).
4. Befestigen Sie den Feuerschalengriff (9) mit Unterlegscheiben (C) und Muttern (B) an der Feuerschale (2).
5. Die langen Standbeine (4) mit Schrauben (A), Unterlegscheiben (C) und Muttern (B) an der Vorderseite der Feuerschale (2) befestigen. Den Schritt mit den kurzen Radbeinen (3) an der Rückseite der Feuerschale (2) wiederholen.

P130228_TEPRO_ELMONTE_1032N_A5_Kohle_20131007.indd 7 7/10/13 2:43 PM

6. Setzen Sie die Gitterablage (8) zwischen die montierten Beine ein. Stecken Sie hierzu die kurzen Gewindestifte durch die Öffnungen der langen Standbeine (4) und die langen Gewindestifte durch die Öffnungen der kurzen Radbeine (3). HINWEIS: Beim Einsetzen der Gitterablage müssen die Beine des Grills vorsichtig auseinandergedrückt werden.

7. Befestigen Sie die Gitterablage (8) mit Unterlegscheiben (C) und Hutmuttern (H) an den langen Standbeinen.

8. Setzen Sie jeweils 1 Rad (11) auf die durch die kurzen Radbeine (3) ragenden Gewindestifte. Die Aufstecköffnungen für die Radkappen müssen hierbei nach außen weisen. Befestigen Sie die Räder (11) mit der Sicherungsmutter (D) auf den Gewindestiften. Stecken Sie nachfolgend die Radkappen (12) auf die Räder (11).

9. Setzen Sie den Ascheauffangbehälter (5) in die Halteschiene des Rahmens für Ascheauffangbehälter (7) ein.

10. Legen Sie das Holzkohlerost (16) in die Feuerschale (2).

11. Platzieren Sie den Grillrost (15) auf der Feuerschale (2).

12. Befestigen Sie die seitlichen Ablageträger (18) mit Schrauben (A) an der Seitenablage (17) (eventuell vormontiert). Anschließend die Seitenablage (17) in die Feuerschale (2) einhängen.

13. Befestigen Sie die Seitenverkleidungen (6) mit Schrauben (G) und Muttern (B) vorne und seitlich an den Beinen (3+4).

14. Hängen Sie das Gewürzgestell (19) an die Seitenablage (17).

15. Der Grill ist jetzt einsatzbereit. Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Wichtig: Alle Schrauben müssen fest angezogen sein.

Grill aufstellen

Achtung Beschädigungsgefahr!

Während des Gebrauchs können sich die Verschraubungen allmählich lockern und die Stabilität des Grills beeinträchtigen.

– Prüfen Sie die Festigkeit der Schrauben vor jedem Gebrauch. Ziehen Sie ggf. alle Schrauben noch einmal nach, um einen festen Stand zu gewährleisten.

- Stellen Sie den Grill vor dem Gebrauch auf einem ebenen, festen Untergrund im Freien auf.

Vor dem Grillen

- Waschen Sie den Grillrost vor dem ersten Gebrauch mit warmem Spülwasser ab.

P130228_TEPRO_ELMONTE_1032N_A5_Kohle_20131007.indd 8 7/10/13 2:43 PM

Bedienung

Gefahr Verbrennungsgefahr!

Der Grill, die darin befindliche Kohle und das Grillgut werden während des Betriebs sehr heiß, so dass jeder Kontakt damit zu schwersten Verbrennungen führen kann.

– Ausreichenden Abstand zu heißen Teilen halten, da jeder Kontakt zu schwersten Verbrennungen führen kann.
– Zum Grillen immer Grill- oder Küchenhandschuhe tragen.
– Nur langstielige Grillwerkzeuge mit hitzebeständigen Griffen verwenden.
– Keine Kleidung mit weiten Ärmeln tragen.
– Nur trockene Anzünder oder spezielle Grill-Flüssiganzünder entsprechend der EN 1860-3 als Anzündhilfe benutzen.

1. Entfernen Sie den Grillrost (15).
2. Legen Sie 3-4 feststoffliche Anzündhilfen in die Mitte der Feuerschale (2). Beachten Sie die Herstellerhinweise auf der Verpackung. Zünden Sie die Anzündhilfen mit einem Streichholz an.
3. Schichten Sie **maximal 2,5 kg** Holzkohle oder Briketts um die Anzündhilfen.
4. Der Grill muss vor dem ersten Gebrauch aufgeheizt werden und mindestens 30 Minuten durchglühen.
5. Sobald die Holzkohle durchgeglüht ist, verteilen Sie sie gleichmäßig in der Feuerschale (2). Verwenden Sie hierfür ein geeignetes, feuerfestes Werkzeug mit langem, feuerfestem Griff.
6. Legen Sie den Grillrost (15) auf die Feuerschale (2). Achten Sie darauf, dass der Grillrost gleichmäßig aufliegt.
7. Legen Sie das Grillgut erst auf, wenn die Holzkohle mit einer hellen Ascheschicht bedeckt ist.

Wartung und Reinigung

Ihr Grill ist aus hochwertigen Materialien gefertigt. Um die Oberflächen zu reinigen und zu pflegen, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

Gefahr Verbrennungsgefahr!

Lassen Sie den Grill vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.

– Kippen Sie die Asche erst aus, wenn der Brennstoff vollständig ausgebrannt und erloschen ist.

Gefahr Gesundheitsgefahr!

Verwenden Sie keine Farblösemittel oder Verdünner, um Flecken zu entfernen. Diese sind gesundheitsschädlich und dürfen nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

Achtung Beschädigungsgefahr!

Verwenden sie keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuerpads, da diese die Oberflächen angreifen und Scheuerspuren hinterlassen.

• Lassen Sie den Brennstoff nach dem Grillen ausbrennen. Das hilft, den Reinigungsaufwand zu verringern, indem überschüssiges Fett und Grillrückstände abbrennen.

P130228_TEPRO_ELMONTE_1032N_A5_Kohle_20131007.indd 9 7/10/13 2:43 PM

- Entleeren Sie die kalte Asche und reinigen Sie den Grill regelmäßig, am besten nach jedem Gebrauch.
- Nehmen Sie den Grillrost ab und reinigen Sie ihn gründlich mit Spülwasser. Trocknen Sie ihn anschließend gründlich ab.
- Entfernen Sie lose Ablagerungen am Grill mit einem nassen Schwamm.
- Verwenden Sie ein weiches, sauberes Tuch zum Trocknen. Zerkratzen Sie die Oberflächen nicht beim Trockenreiben.
- Reinigen Sie die Innen- und Oberflächen generell mit warmen Seifenwasser.
- Ziehen Sie alle Schrauben vor jedem Gebrauch regelmäßig nach, um jederzeit einen festen Stand des Grills zu gewährleisten.

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Werfen Sie den Grill keinesfalls in den normalen Hausmüll! Entsorgen Sie ihn über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die geltenden europäischen und nationalen Richtlinien (DIN EN 1860-1).

Technische Daten

Produkt:	Art. Nr. 1032N, Holzkohlengrill „El Monte“
Gewicht:	ca. 12,3 kg
Gesamtmaße, Grill aufgebaut:	ca. 88 x 58 x 93 cm (BxTxH)
Grillfläche:	Ø ca. 53,5 cm
Max. Brennstoffmenge:	max. 2,5 kg

P130228_TEPRO_ELMONTE_1032N_A5_Kohle_20131007.indd 10 7/10/13 2:43 PM

Garantie

Sie haben einen qualitativ hochwertigen Grill gekauft. TEPRO GARTEN GmbH garantiert für ihre Grills im Rahmen ihrer Garantiebedingungen, bei normaler, freizeitmäßiger und nicht gewerblicher Nutzung für 24 (vierundzwanzig) Monate ab Kaufdatum für alle Teile hinsichtlich Fehlerhaftigkeit und Verarbeitungsfehler.

Von der Garantie ausgenommen sind alle Verschleißteile, wie z.B. Grillroste. Alle anderen Kosten wie Arbeitszeit, Transport, Fracht und Verpackung gehen im Garantiefall zu Lasten des Käufers.

Der Vertreiber behält sich das Recht vor, evtl. entstandene Kosten selbst zu tragen oder an den Käufer weiter zu berechnen.

Diese Garantie schließt nicht das Versagen oder Benutzerschwierigkeiten mit ein, die durch mutwillige Beschädigung, Mißbrauch, Veränderung, falsche Anwendung, unvorsichtige Benutzung, Abnutzung, falsche Montage oder schlechte Wartung entstanden sind.

Service

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Service. Dieses Produkt wurde sorgfältig hergestellt und verpackt. Sollte es dennoch einmal Grund zur Beanstandung geben, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne weiter.

Unter der nachstehenden Emailadresse (Inverkehrbringer) können Sie uns bei Servicefragen erreichen.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Inverkehrbringer

Tepro Garten GmbH

Carl-Zeiss-Strasse 8/4

D-63322 Rödermark

Telefon: + 49 (0) 6074 8931 0

Telefax: + 49 (0) 6074 8931 11

Email: info@tepro-gmbh.de oder backoffice@tepro-gmbh.de

Web: www.tepro-gmbh.de

P130228_TEPRO_ELMONTE_1032N_A5_Kohle_20131007.indd 11 7/10/13 2:43 PM

P130228_TEPRO_ELMONTE_1032N_A5_Kohle_20131007.indd 12 7/10/13 2:43 PM